



Automatisme pour portail battant FERNI

Le système de déverrouillage du moteur à bras articulé FERNI se trouve dans un compartiment fermé intégré au moteur.



Pour déverrouiller manuellement le portail:

- ⚠️ Coupez TOUJOURS l'alimentation électrique comme expliqué par votre installateur (même en cas de coupure de courant).
- ⚠️ Libérez tout autre système de blocage du portail(ex. gâche électrique,etc).
- ① Faites glisser le clapet pour voir la serrure.
- ② Introduisez-y la clé et tournez-la 90° (a) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle.
- ③ Tournez le levier orange dans le sens des aiguilles d'une montre pour débloquer le moteur (parfois le levier orange est placé de telle sorte qu'il faut le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voir ④)
- ⑤ Ouvrez le portail avec l'autre main. Le moteur est débloqué. Ouvrez prudemment à la même vitesse que le moteur.



Pour réenclencher le système, fermez le portail, tournez le levier orange dans sa position initiale, fermez et verrouillez le couvercle



FERNI Maintenance élémentaire Trucs et astuces

1. Lubrifiez les parties mobiles avec un lubrifiant adéquat.
2. Lubrifiez les charnières du portail.
3. Déverrouillez le portail manuellement au moins une fois par mois.

